



# gametrix

Инструкция по эксплуатации  
вибронакидки  
**Gametrix Jet Seat**  
**Live Sense**

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВИБРОНАКИДКИ GAMETRIX JET SEAT

## УСТАНОВКА ВИБРОНАКИДКИ

После распаковки накидку следует закрепить ремнями на рабочем кресле, как показано на рисунке.



Потяните за концы ремней, чтобы жестко зафиксировать накидку.



Задние и верхние ремни застегиваются так, как показано на рисунке. Нижний ремень имеет застежку-«репейник».

Теперь подключите блок питания.

**ВНИМАНИЕ! Штекер питания входит в гнездо с усилием, для надежной фиксации.**



Подключите контроллер сначала к накидке, потом к USB разъему компьютера. Подождите несколько минут, пока Windows установит драйверы. Подключите аудио разъем к выходу наушников, а сами наушники – в гнездо разветвителя.



Установите программное обеспечение с компакт-диска или скачайте последнюю версию с сайта [www.gametrix.ru](http://www.gametrix.ru)

Накидка готова к работе.



## ФУНКЦИИ ПУЛЬТА НАКИДКИ



1. Разъем подключения пульта к накидке
2. USB штекер
3. Гнездо для наушников или колонок
4. Аудио штекер

5. Выключатель накидки
6. Регулятор интенсивности вибрации при работе накидки от звука
7. Кнопка Mode - переключение режима работы со звука на USB и обратно (удерживать 2 секунды)
8. Кнопка Motors – включение/выключение моторов
9. Светодиод режима работы – меняет цвет при изменении режима работы, часто мигает при отключенных моторах.

## **ВНИМАНИЕ!**

**Режим перехвата звука не работает при использовании USB гарнитур (USB наушников). Для получения максимального эффекта от режима перехвата звука рекомендуется использовать обычные компьютерные колонки или обычные наушники с регулятором громкости.**  
**Наличие регулятора громкости на устройстве вывода звука обязательно.**

## **ПЕРЕХВАТ ЗВУКОВЫХ ЭФФЕКТОВ**

Чтобы накидка реагировала на звуки компьютерной игры, необходимо:

1. Подключить накидку в аудио выход звуковой карты
2. Подключить наушники или колонки в аудио разъем на кабеле накидки
3. Установить звук Windows на максимум
4. Установить громкость эффектов игры на максимум
5. Отключить фоновую музыку игры или уменьшить ее до минимума
6. Отрегулировать звук в наушниках или колонках при помощи регулятора громкости
7. Отрегулируйте силу вибрации при помощи регулятора на пульте устройства

## **ОБНОВЛЕНИЕ МИКРОПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

Микропрограммное обеспечение вибронакидки постоянно совершенствуется, последнюю версию Вы можете скачать с сайта [www.gametrix.ru](http://www.gametrix.ru)

Обновление микропрограммного обеспечения накидки:

- 1) Отключить накидку от USB
- 2) Выключить контроллер переключателем (кнопка 5)

- 3) Подключить накидку к USB
- 4) Нажать одновременно кнопки MODE+MOTORS
- 5) Не отпуская кнопок включить контроллер переключателем (кнопка 5)
- 6) После автоматической установки драйверов, надо запустить программу FrmUpdate
- 7) В программе FrmUpdate выбрать требуемое микропрограммное обеспечение, запустить его на загрузку.
- 8) После загрузки - закрыть программу, выключить контроллер.

Поздравляем! Микропрограммное обеспечение обновлено.

## **ВНИМАНИЕ**

**Выключайте блок питания из розетки, если не используете накидку длительное время.**

**Не рекомендуется использовать накидку без перерыва более 1,5 часов подряд в условиях максимальной вибрации!**



